

INNO-CHLOR Tabs

Aktív klór tartalmú fertőtlenítő oldat előállítására alkalmas tabletta

Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid, sporocid

Alkalmazási koncentráció:	szerkoncentráció	behatási idő	hőmérséklet	hatás
	2 tabletta/1000ml	5 perc	szobahőmérséklet	B (MRSA), F
	2 tabletta/1000ml	30 perc	szobahőmérséklet	V, T, S

Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült tabletta (terméktípus PT2, PT4). Felhasználható különböző klórálló felületek fertőtlenítésére. A keverékből el kell készíteni a szükséges koncentrációjú vizes oldatot és az elkészített munkaoldattal érintkezésbe hozni a fertőtlenítendő felületet. Sporocid hatás eléréséhez a felületeket előzetesen meg kell tisztítani. Az érintkezést a behatási idő lejártáig fenn kell tartani, majd megszüntetni és a vegyszermaradványokat vizes öblítéssel eltávolítani. Az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.



GHS pictogram:

Figyelmeztetés

Figyelem

Tűzveszélyesség:

nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható. Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával nem érintkezzen! Savval, savas keverékkel együtt használni tilos! Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

H302 Lenyelve ártalmas. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **H335** Légúti irritációt okozhat. **H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **EUH031** Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. **P261** Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. **P264** A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni. **P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. **P301 + P312** LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/.... **P304 + P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. **P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: szappanos vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös (szobahőmérsékletű), fagymentes, száraz, hőtől és közvetlen napfénytől védett helyen, élelmiszertől, italtól, takarmánytól, vegyszerektől, savaktól és oxidáló anyagoktól elkülönítve tárolandó. **P403 + P233** Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

Környezetvédelem: Felszíni- és talajvízbe, csatornába vagy talajba jutását meg kell akadályozni. A talajba jutva még kis mennyiségben is veszélyezteti az ivóvizet. A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Szennyezés-mentesítés: porzásmentesen, mechanikusan gyűjtjük össze. Helyezzük zárt tartályba. Nedvességgel ne érintkezzen. Veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

Minőség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények között, a gyártástól számított 24 hónap, felbontás után 6 hónap.

Kiszereelés egységei: 1 kg-s vödör

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

Azonosítási szám: OTH: JKF/15562-4/2015, OÉTI:2373/2015

UN 3077