

## INNO-SEPT fertőtlenítő oldat

**Mikrobiológiai hatásspektrum:** baktericid (MRSA), yeasticid, fungicid, szelektív virucid (burkos vírusokra, madárinfluenza vírus ellen is), tuberkulocid

**Alkalmazási feltételek:** koncentráció: töményen kell alkalmazni  
behatási idő: 2 perc , fungicid hatás eléréséhez 15 perc

**Felhasználás területe és módja:** Foglalkozásszerű felhasználásra készült felhasználásra kész folyadék (terméktípus PT2, PT4). Felhasználható a magán- és közegészségügy, az élelmiszeripar, a vendéglátás valamint a szolgáltató ipar különböző területein. Alkalmazható eszközök, tárgyak, munkafelületek és egyéb alkoholálló felületek fertőtlenítésére. A fertőtlenítendő felületet egyenletesen permetezzük be a szerrel, kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületre rászáradni. A hatásidő letelte után a keverék maradványainak leöblítéséről nyílt felületek esetében akkor lehet eltekinteni, ha a fertőtlenítő fázist egy alapos tisztítás előzi meg, amihez az INNOFLUID-ALK-M termékünket ajánljuk.



**GHS piktogram :**

**Figyelmeztetés** Figyelem  
**Tűzveszélyesség:** II. kategória

**Biztonsági tanácsok:** A szert csak rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad használni. A termék használata során be kell tartani az általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen! A termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható fel.

**H319** Súlyos szemirritációt okoz. **H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.

**P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**P233** Az edény szorosan lezárva tartandó. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P304 + P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. **P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P337+P313** Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

**P370 + P378** Tűz esetén: Az oltáshoz oltópor, vízpermet, szén-dioxid, alkoholálló hab használandó.

**Elsősegélynyújtás:** Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

**Tárolás:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, közvetlen napfénytől, hőhatástól- és gyújtóforrástól távol, száraz hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, takarmánytól, egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P403+P235** Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

**Környezetvédelem:** A fertőtlenítő oldatot és a termék csomagolóburkolatát ne juttassuk a környezetbe. A rendeltetészerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződésektől és a helyi előírásoktól függő kezelést igényel. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni..

**Szennyezés-mentesítés:** Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

**Minőség megőrzési idő:** Előírt tárolási körülmények betartása esetén gyártástól számított 36 hónap, felbontás után 12 hónap.

**Kiszerezés egységei:** 20 és 5 literes kanna, 1 literes szórófejes flakon

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

UN 1987

**Azonosítási száma:** OTH: JKF/17609-4/2015, OÉTI: 3214/2015