

Használati utasítás/Címkeeterv

INNO MF-T felületfertőtlenítő folyékony koncentrátum

általános tisztító-fertőtlenítő koncentrátum, fékezett habzású készítmény

UFI: XMQ1-62HC-100E-CRFC

Felhasználható élelmiszer-és italiparban fertőtlenítő hatású tisztításhoz CIP rendszerekben, egészségügyi és szociális intézményekben, közétkeztetésben, nagyüzemi konyhákban, vendéglátóiparban, valamint a szolgáltató ipar különböző területein, felületek tisztítására és fertőtlenítésére, ill.kézi és gépi mosogathoz egyaránt.

100 g keverék biocid hatóanyaga: 7,2 g alkil (C12-16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (CAS: 68424-85-1); 1,3 g didecil-dimetil-ammónium-klorid (CAS: 7173-51-5); 0,25 g alkil (C12-18) dimetil benzil ammónium klorid (CAS:68391-01-5); 0,25 g alkil (C12-14) dimetil etilbenzil ammónium klorid (CAS: 85409-23-0)
Egyéb összetevők: k-tripolifoszfát; propilén-glikol; habzásgátló; víz.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, yeasticid, fungicid

Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült fékezett habzású, fertőtlenítő hatású folyékony koncentrátum (terméktípus PT2, PT4), amely egy fázisban tisztít és fertőtlenít. Egészségügyi területen való alkalmazás esetén a felületek előzetes tisztítása szükséges a fertőtlenítés előtt. A munkaoldatot mindig frissen, felhasználás előtt kell elkészíteni.

	Koncentráció	Behatási idő	Hőmérséklet	Hatás
Felületfertőtlenítés (PT2, PT4)	1%	10 perc	20°C	baktericid, yeasticid
Kézi mosogatás (PT4)	1%	10 perc	40°C	baktericid, yeasticid
Gépi mosogatás (PT4)	1%	10 perc	50°C	baktericid, yeasticid
CIP rendszerek (PT4)	1%	5 perc	50°C	baktericid, yeasticid
	1%	10 perc	50°C	baktericid, fungicid

Felületfertőtlenítés, áztatás: (PT2, PT4)

Egy átitatott törülközővel, moppal vigyük fel a munkaoldatot a felületre úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, vagy a tisztítandó edényt, eszközt tárgyat helyezük a munkaoldatba úgy, hogy az teljesen ellepje, majd az elérni kívánt hatáshoz szükséges behatási idő letelte után hagyjuk a felületet, tárgyat megszáradni vagy egy erre alkalmas törülközővel töröljük szárazra. A behatási idő alatt a felületnek végig nedvesnek kell maradni. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületeket a hatásidő letelte után öblítsük le ivóvízzel.

Fertőtlenítő kézi mosogatás (PT4):

Áztassuk az edényeket, eszközöket a behatási idő lejáratáig, mely közben a mosogatás is elvégezhető, majd öblítsük le folyó vízzel az elmosogatott és fertőtlenített edényeket, eszközöket.

CIP rendszerek fertőtlenítése (PT4):

A tisztító-fertőtlenítőszer a CIP-rendszer tartályába kell adagolni, és ezután a megfelelő hőmérsékleten és nyomáson keresztül áramoltatni a tisztítandó berendezésbe. A hatásidő lejárat után a szermaradványokat alapos ivóvízes öblítéssel kell eltávolítani.

Gépi mosogatás (PT4):

A mosogatógép beállítását erre a célra képzett szakember végzi, a mosogatógép használati útmutatóban leírtaknak megfelelően. A tisztítási fertőtlenítési ciklust követően javasolt INNO-BRITE gépi öblítő használata.

Rendeltetészerű használat során ügyeljünk, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne érintkezzenek, ne szennyeződjenek. A termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható fel. Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!



GHS piktogram:

Figyelmeztetés

Veszély

Tűzveszélyesség:

nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő /hallásvédelem/... használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Elősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen élelmiszertől, italtól, egyéb vegyszerektől, elkülönítve kell tárolni. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

P405 Elzárva tárolandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30°C

Környezetvédelem óvintézkedés: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradványát, csomagolóanyagát, élővizekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcsatornába juttatni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyezés-mentesítés: A kijutott nagy mennyiségű anyagot inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, semleges abszorbens) kell behatárolni, majd össze kell gyűjteni, és tartályban el kell szállítani. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Tel: +36-70/374-0476, E-mail: rendeles@innoveng1.hu

Azonosítási szám: NNGYK/46636/2025

UN 1903